BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Stromerzeuger-Anhänger

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für Arbeiten mit dem Stromerzeuger-Anhänger.

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Bei Fehlbedienung des Stromerzeugers drohen Gefahren für Gesundheit und Leben der Bedienperson.
- Einziehen der Gliedmaßen durch drehende Teile wie Keilriementrieb, Lüfterantrieb, Generatorwelle
- Quetschen diverser Körperteile
- Mitreißen von Haaren und Kleidungsstücken •
- Verbrennungen an heiße Teilen wie Abgasanlage, Motor und Kühlanlage.
- Kurzschluss, elektrische Körperdurchströmung, Explosions- und Brandgefahr.

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Beim Arbeiten mit dem Stromerzeuger-Anhänger ist die Betriebsanleitung des Herstellers zu beachten.
- Die Betriebsanleitung ist ständig am Einsatzort des Stromerzeugers aufzubewahren.
- Mit dem Stromerzeuger-Anhänger dürfen nur unterwiesene und schriftlich beauftragte Personen. arbeiten, die da: ung gelesen, verstanden und
- Bei Arbeitsbegin
- Der Stromerzeug angeschlossen v
- Vor Einschalten Stromerzeuger g
- Der Stromerzeug sicherheitstechn
- Sicherstellen, da geerdet wurde.
- Der Stromerzeud unterbricht.
- Keine elektrische sumpfigem Bode
- Keine elektrisch irgendeinem Kör
- Die Abdeckung d
- Den Stromerzeu
- Den Stromerzeu seinen elektrisch
- Vor Arbeiten an Wiedereinschalte
- Sicherstellen, da Versorgung unte
- Die gesamte ele
- Die elektrische A und angeschmol Art beschädigte Verbindungskler
- Alle Kabelverbin
- Bei Feuer in der verwenden.
- Beim Betreiben Betriebsstoffe Ö
- Der Stromerzeud Während des Be

unter oder an die Abdeckungen zu greifen.

• Hände, Arme, lange Haare, lose Kleidung und Schmuck von Scheiben, Riemen und anderen beweglichen Teilen fernhalten. Zum Teil sind bewegende Teile beim Betrieb nicht sichtbar.



ırchzuführen. Verbraucher

and durch den rden kann. ung und im freiem Zustand. Vorschriften richtig

n herstellt oder

f nassem oder

der Leitungen mit n berühren. schließen. pe betreiben. binden, die mit lleistung liegen. halten und vor

lie elektrische

ıber halten. se Verbindungen oder auf andere orrodierte und fest anziehen. überprüfen. n CO2 – Löscher

er verwendete u beachten. entfernt wurden. anderen Gründen













- Die Zugangstüren am Stromerzeuger, sollten verschlossen und verriegelt werden, außer wenn ein Offenstehen erforderlich ist, z.B. bei Wartungsarbeiten.
- Hautkontakt mit heißem Öl, Kühlmittel, Abgasen sowie scharfen Kanten und spitzen Ecken vermeiden.
- Den Kühlwassereinfülldeckel erst nach Abkühlung des Kühlwassers entfernen. Den Deckel langsam drehen, damit der restliche Überdruck entweichen kann und denn erst die Kappe abschrauben.

Vorschau

- Bevor Öl, Krafts
- Sicherstellen, d
- Den Stromerzei sofort entfernt
- Niemals brennb
- Ölige Lappen in entsorgen.
- Nicht Rauchen Kraftstoff und B das beim Lader
- Das Batterielad unterbrechen, b
- Betriebsanweis
- Bei undichte Ste
- Falls der Strom anbringen und Defektes gestar oder Reinigung
- Nur vom Herste
- Warnschilder be
- Arbeitsplatz sau
- Finger und Hän
- Keine eigenmäd

r abschalten.

lwasser sollten

se fachgerecht

ie Nähe von o Wasserstoffgas,

ladegeräts n wird.

Warnschilder n Behebung des evor Reparaturen

d nicht entfernen. erialresten halten. llen fernhalten.

- Die Stromerzeuger-Anhänger muss entsprechend der betrieblich festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigen geprüft sein und eine gültige Prüfplakette aufweisen.
- Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Gehörschutz tragen.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln sind der Stromerzeuger-Anhänger sofort mit dem Not-Aus-Schalter auszuschalten und der Vorgesetzte zu benachrichtigen.
- Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen. Nicht mit einem defekten Stromerzeuger-Anhänger weiter arbeiten.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE NOTRUF: 112



- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.
- Stromerzeuger-Anhänger sichern und Personen ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.
- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.
- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.
- Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.

INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG



- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.
- Bei diesen Arbeiten die Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.
- Entsorgung gemäß den örtlichen und behördlichen Vorschriften.

Datum Unterschrift